

LUXOR Cirkaprislista

Datorer

Benämning	Artikelnr	Pris exkl. moms	Benämning	Artikelnr	Pris exkl. moms	Benämning	Artikelnr	Pris exkl. moms
DATORER			Parajett blankettsats	66 50410-01	155:—	Ekonomi pak 1 kassett	68 12011-12	300:—
ABC 80	190 9589-18	6900:—	Printerhuvud Epson	57 52303-01	500:—	Elevregister ABC	68 13071-36	1800:—
ABC 800 C	190 9210-11	9800:—	Printer PROM 9704	68 99061-91	300:—	Enkät	68 12041-30	1500:—
ABC 800 M	190 9210-15	11600:—	ROM-Modul ABC 80	190 9209-01	395:—	Fakturering ABC	68 13121-34	1500:—
ABC 810 färgbildskärm	190 9211-11	4050:—	Reng.diskett m. lösn.medel	57 10037-01	250:—	Fortran	68 99121-30	2000:—
ABC 815 monokrom bildskärm	190 9212-11	4350:—	Samlingspärm ABC 800	66 79210-01	30:—	Grafikeditor	68 06031-32	160:—
ABC 816 10" monokrom bildskärm	190 9412-15	2350:—	Tabppapper, linjerat A4	66 50350-02	200:—	Grafikeditor kassett	68 06031-12	160:—
KRINGUTRUSTNING			Tabppapper, vitt A4	66 50350-03	175:—	Huskalkyl I	68 12051-10	600:—
Epson Mx 80	190 9303-01	5000:—	Transportlåda Bildskärmsenhet	69 00062-01	400:—	Huskalkyl II	68 12021-30	1350:—
Epson Mx 80 F/T	190 9303-02	5500:—	Transportlåda Datorenhet	69 00064-01	290:—	Kassabok 1	68 13101-36	850:—
Epson Mx 100 F/T-II	190 9811-01	8000:—	Transportlåda Diverse	69 00064-02	290:—	Kassabok 1 kassett	68 13101-26	600:—
Expansionsenhet ABC med DOS	190 9207-12	1850:—	Transportlåda Flexskiveenhet	69 00063-01	425:—	Kundreskontra ABC	68 13031-34	1200:—
Expansionsenhet ABC utan DOS	190 9207-11	1500:—	V24 kontakt 9-polig	43 60319-01	25:—	Leverantörsreskontra ABC	68 13041-34	1200:—
Expansionsenhet ABC 890	190 9207-15	1500:—	V24 kåpa 9-polig	43 90139-01	15:—	Läsrutin Adressregister ABC	68 13081-31	450:—
Flexskiveenhet ABC	190 9206-11	10000:—	Vikpärm för disketter	69 00043-01	95:—	Läs/skrivrutin Basregister	68 03031-36	500:—
Flexskiveenhet ABC 830	190 9206-15	10000:—	16 K RAM Luxor	55 20810-01	1000:—	Matematik pak 1	68 32011-32	250:—
Flexskiveenhet ABC 832	190 9711-15	14000:—	25-pol. kontakt hane	43 60283-01	45:—	Matematik pak 1 kassett	68 32011-12	250:—
Kassetminne ABC 80	193 9589-08	1050:—	Överdrag 14" monitor	69 00079-04	30:—	Miniprint V24	68 99041-30	150:—
Kassetminne ABC 820	190 9313-01	1100:—	Överdrag 15" monitor	69 00079-03	25:—	Miniprint V24 kassett	68 99041-20	150:—
Modem akustiskt	190 9994-01	1500:—	Överdrag Flexskivminne	69 00079-02	20:—	Musik 1	68 06051-30	150:—
Olivetti ET 121 m. interface	190 9414-02	10950:—	Överdrag Tangentbord	69 00079-01	20:—	Musik 1 kassett	68 06051-10	150:—
Olivetti ET 221 m. interface	190 9213-02	14950:—	LITTERATUR			Pascal	68 99111-30	2000:—
TILLBEHÖR			ABC om användardokumentation	66 79589-24	40:—	Printerrutin	68 99011-32	200:—
Avstörningsatts	69 00022-01	55:—	ABC om Basic	66 79589-13	65:—	Printerrutin kassett	68 99011-12	200:—
Bildskärmsstativ ABC 810	40 80126-01	265:—	ABC om programmering & dokumentation	66 79589-30	85:—	Quicksort ABC	68 09018-36	450:—
Bildskärmsstativ ABC 815	40 80127-01	265:—	Avancerad prog. på ABC 80	66 79589-17	85:—	Run only	68 90031-31	500:—
Bildskärmsstativ ABC 816	40 80128-01	295:—	Bruksanvisning ABC 80	66 79589-10	30:—	Schackprogram Gambit	68 06041-32	300:—
Brevpapper	66 50411-01	155:—	Bruksanvisning ABC 800	66 79210-11	95:—	Schackprogram Gambit kassett	68 06041-12	300:—
Bussbox	190 9990-01	350:—	Bruksanvisning ABC 820	66 79313-15	15:—	Spelpak 1	68 06011-31	150:—
Busskabel ABC 80 2 m, rund	43 71355-01	700:—	Bruksanvisning ABC 830	66 79206-15	80:—	Spelpak 1 kassett	68 06011-11	150:—
Busskabel ABC 800 2 m, rund	43 71419-01	700:—	Bruksanvisning ABC 890	66 79207-15	10:—	Spelpak 2	68 06021-32	150:—
Centronics-interface m. kabel	55 40582-01	1600:—	Bruksanvisning Basic II	66 79210-12	95:—	Spelpak 2 kassett	68 06021-12	150:—
Centronics-interface u. kabel	55 20582-01	1100:—	Bruksanvisning Epson	66 79303-10	50:—	Spelpak 3	68 06061-30	150:—
Datakassett C30	57 10031-01	18:—	Bruksanv. Expansionsenhet ABC	66 79207-11	10:—	Spelpak 3 kassett	68 06061-10	150:—
Datorbord ABC	190 9308-01	1250:—	Bruksanv. Flexskivminne ABC	66 79206-11	55:—	Statistik pak 1	68 32021-32	500:—
Datorbord Avlastningsskiva	190 9309-01	350:—	Bruksanvisning Optionsprom	66 79210-14	10:—	Statistik pak 1 kassett	68 32021-12	500:—
Demo/Transportväska ABC 80	69 00005-01	750:—	Dialogbeskrivn.blankett 10 x 50	66 79589-25	95:—	Terminalrutin	68 99021-32	400:—
Diskett 5" enkelsidig	57 10040-01	28:—	Inkopplingsanvisning HR-kort	66 79213-10	10:—	Terminalrutin kassett	68 99021-22	400:—
Diskett 5" dubbelsidig	57 10041-01	48:—	LKD:s smådatorbok	66 79589-41	15:—	Tävling	68 12031-30	1400:—
Diskettbox med läs	69 00056-01	180:—	Metodhandbok	66 79589-15	30:—	Viewdata V24	68 99031-31	400:—
EPROM-sats, Epson Mx 80-II	68 99131-91	300:—	Microdatorns ABC	66 79589-12	65:—	Viewdata V24 kassett	68 99031-21	400:—
Epson serie. intf. m. 2K buf.	55 50976-01	875:—	Programmeringskort -80	66 79589-31	20:—	Växt	68 13091-30	1800:—
Epson serie. intf. u. buf.	55 50975-01	400:—	Programmeringskort -800	66 79210-13	25:—	PROGRAMVARA ABC 800		
Etiketter 1000/bunt	66 50414-01	60:—	Teknisk manual Z80 CTC	66 89210-11	95:—	Administration 800	68 21011-47	8000:—
Fakturapapper	66 50412-01	155:—	Teknisk manual Z80 SIO	66 89210-10	95:—	Assembler 800	68 29041-43	2000:—
Färgband Centronics 779	66 50362-01	45:—	Z80 Assembler manual	66 79589-16	95:—	Basregister 800	68 23011-46	3000:—
Färgband till Facit Qume	66 50369-01	70:—	Z80 Technical manual	66 79589-21	55:—	Brevrutin 800	68 20041-46	800:—
Färgband Epson Mx 80 (kassett)	66 50392-01	125:—	PROGRAMVARA ABC 80			Diagram 800	68 22021-40	800:—
Färgband Epson (ut. kassett)	66 50393-01	70:—	ABC Lager	68 13051-34	2000:—	Fakturering 800	68 21041-47	2000:—
Färgband Epson Mx 100	66 50398-01	250:—	ABC Ord	68 04031-36	2300:—	Grafik 800	68 20021-41	600:—
HR-Grafik ABC 800	190 9213-01	2650:—	Adressregister ABC	68 13021-22	600:—	Kalkyl 800	68 22011-40	1750:—
Insättningsblad till vikpärm	69 00044-01	40:—	Assembler	68 90011-32	400:—	Konventering 80/800	68 29021-46	100:—
Kabel Centronic	43 71198-01	635:—	Assembler kassett	68 90011-12	400:—	Kundreskontra 800	68 21061-47	2000:—
Kabel modem	43 71194-01	250:—	Autoord ABC	68 04021-30	3000:—	Lager 800	68 21031-47	2000:—
Kabel modem med switch	43 71195-01	295:—	Basicinstruktör	68 01011-32	190:—	Leverantörsreskontra 800	68 21071-47	1500:—
Kabel printer hona	43 71193-01	215:—	Basicinstruktör kassett	68 01011-12	190:—	Läs & Skriv 800	68 23031-46	1000:—
Kabel printer utan kontakt	43 71196-01	80:—	Basregister ABC	68 03021-36	2000:—	Ord 800	68 20031-46	3000:—
Kabel video	43 71197-01	40:—	Bokföring ABC	68 13011-34	2000:—	Order 800	68 21051-47	2000:—
Kabel V24 till Epson	43 71411-01	250:—	Brevrutin	68 03041-36	650:—	Redovisning 800	68 21021-47	3000:—
Medlemskort/Postgiroinbet	66 50413-01	155:—	Budgetsimulering	68 12061-30	2000:—	Squeeze 800	68 29031-40	3000:—
Numeriskt tangentbord	190 9099-02	1050:—	Composer	68 01021-30	1000:—	Om inget annat anges levereras programmen på diskett.		
Omkopplarmodul	190 9202-01	350:—	Databank ABC	68 03011-35	1000:—			
			Ekonomi pak 1	68 12011-32	300:—			